

Инструкция 7811А - терморегулятор с датчиком температуры и влажности.

Разъем питания 12V DC\AC.

2 реле управления. (можно коммутировать или постоянный ток до 24В, или переменный до 220В)

5Ампер.

На передней панели имеется верхний и нижний ряд цифр на дисплее. На верхнем отображаются показания температуры, на нижнем - влажности.

Далее имеется три кнопки для управления реле.

Крайняя левая - это кнопка SET - отвечает за выбор настройки которую вы хотите установить, при последовательном нажатии можно выбрать один из двух основных параметров для дальнейшей установки - например температуры или влажности. После того как вы выбрали необходимый параметр - можно установить нужное значение для него (например выставить температуру на значение 30 градусов) - для этого используются две крайние правые кнопки - при нажатии на одну из них мы уменьшаем текущее значение настройки, при нажатии на другую - увеличиваем. Все изменения при этом можно сразу видеть на дисплее когда вы находитесь в режиме настройки. После того как вы выставили все необходимые параметры - подождите несколько секунд не нажимая ни на какие кнопки и терморегулятор сам автоматически выйдет из режима настроек и вернется в режим отображения на дисплее текущих показаний температуры и влажности.

Будьте внимательны при подключении разъемов, обязательно проверьте состояние проводов и контактов на предмет замыкания и других неисправностей. Только после этого осуществляйте включение терморегулятора.